


Hombrechtikon, 08.Okt 2010

Inventar SI-Einheiten (3 blaue Koffer)


Koffer 1:

21 Stk. SI-Kontrollstationen (Nr 101 ... 122)



Koffer 2:

9 Stk. SI-Kontrollstationen (Nr 123 ... 131)
1 Stk. START Station
1 Stk. ZIEL Station
1 Stk. SI-Master BSF8 inkl. Halteradapter (Löschen)
2 Stk. Reserve Halter für SI-Posten
20 Stk. SI-card rot(Nr. 425471 ... 425490)
1 Stk. USB Auslesestation BS7
1 Stk. BSF7 „Prüfen“



Koffer 3:

xx Stk. Rollen Reserve Papier
1 Stk. GEBE FLASH Drucker
1 Stk. Ladegerät 230V zu Drucker
1 Stk. Printer Kabel „Mini USB“ (grau)
1 Stk. Auslesestation mit Kabel grau
1 Stk. Nullmodemkabel mit 2 x 9 pol. Stecker
1 Stk. USB-to-RS232 Kabel für PC-Anschluss
1 Stk. SI-card **START** (violett)
1 Stk. SI-card **SERVICE OFF** (violett)
1 Stk. SI-card **clear backup** (violett)
1 Stk. SI-card **print results** (violett)
1 Stk. Magnet



Inventar vollständig:

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Bedienungsanleitung:




Inbetriebnahme der SI-Kontrollstationen:

- Zur Aktivierung müssen die SI-Kontrollstationen lediglich mit einer SI-card ausgelöst werden.

Inbetriebnahme der START, ZIEL und Lösch-Stationen:


- Zur Aktivierung müssen die START, ZIEL und Lösch-Stationen lediglich mit einer SI-card ausgelöst werden.

Inbetriebnahme der Auslesestation mit Drucker:

		
<p>1.) Drucker Kabel anschliessen an Drucker.</p>	<p>2.) Drucker Kabel mit Kabel der Auslesestation verbinden.</p>	<p>3.) Taste „FEED/ENTER“ drücken zur Aktivierung des Druckers.</p>
<p>4.) Zur Aktivierung der Auslesestation muss lediglich eine SI-card in die Auslösestation eingeführt werden.</p>		

WICHTIG nach dem Training / Lauf: Deaktivierung der Geräte

Die SI-Kontrollstationen sind so programmiert, dass sie nach dem letztmaligen Auslösen mit einer Si-card noch 8h aktiv bleiben und erst dann in den Standby-Betrieb mit dem viel kleineren Stromverbrauch gehen.

<ul style="list-style-type: none"> • Deshalb ist es unbedingt notwendig, alle SI-Kontrollstationen, die START-, ZIEL- und Löschstation sowie die Auslesestation mit der violetten SI-card SERVICE OFF zu deaktivieren. (Dies verlängert die Lebensdauer der recht teuren Batterien beträchtlich.) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Drucker ausschalten durch Drücken der Taste OFF/NEXT für ca. 5sec bis das rote Licht kurz aufblinkt. 	